

**Seria Uni ON/OFF**

- E0 Błąd pracy pompki skroplin
- E1 Zabezpieczenie HP
- E2 Zabezpieczenie przed zamrażaniem jednostki wewnętrznej
- E3 Zabezpieczenie LP
- E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki
- E5 Zabezpieczenie sprężarki
- E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
- E8 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
- E9 Błąd pływaka tacy ociekowej
- F0 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
- F1 Błąd czujnika temperatury parownika
- F2 Błąd czujnika temperatury skraplacza
- F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
- F4 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
- F5 Błąd czujnika temperatury w pilocie przewodowym