

**Seria UNI ON/OFF ASF-60AN/ASC-60AN/ASF-60A/ASC-60A**
**Jednostka wewnętrzna**

	OPERATION	TIMER	DEFROST
Błąd czujnika temperatury pomieszczenia	--	X	--
Błąd czujnika temperatury parownika	X	--	--
Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki	--	--	X
Błąd czujnika temperatury zewnętrznej	X	X	X
Błąd pamięci EEPROM jednostki wewnętrznej	X	X	--

Nie świeci - -- Miga - X

**Jednostka zewnętrzna / MAIN PCB/**

	LED 1	LED 2	LED 3
Błąd kolejności faz	X	--	--
Zbyt duży prąd sprężarki	--	--	X
Zanik napięcia w jednej z faz	X	--	--
Zabezpieczenie HP	X	X	--
Błąd czujnika temperatury pomieszczenia	--	X	X
Błąd czujnika temperatury parownika	--	X	--
Błąd czujnika temperatury	X	X	X