SYSTEM SDV – JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

OPIS BŁĘDU	OPERATION	TIMER	DEF/FAN	ALARM	KOD
Błąd komunikacji między jednostkami		LED2 szybki impuls			E1
Błąd czujnika temperatury w pomieszczeniu	LED1 szybki impuls				E2
Błąd czujnika temperatury parownika	LED1 szybki impuls				E3
Błąd czujnika temperatury parownika	LED1 szybki impuls				E4
Błąd pływaka tacy ociekowej				LED4 szybki impuls	EE
Błąd EEPROM	LED1 wolny impuls				E7
Błąd trybu pracy			LED3 szybki impuls		E0
Nieprawidłowa praca jednostki zewnętrznej				LED4 wolny impuls	Ed

E1 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E2 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
E3 Błąd czujnika temperatury parownika na ssaniu
E4 Błąd czujnika temperatury parownika
E5 Błąd czujnika temperatury jednostki zewnętrznej
E6 Błąd trybu pracy
EE Błąd pływaka tacy ociekowej